

## GA3460 Ontst.Ionisatieset

Voor de correcte ontsteking van de brander is het belangrijk dat de ontsteekelektrode correct is afgesteld:



- De afstand tussen de elektrode en de brander moet  $5.0 \pm 0.5$  mm zijn.
- De afstand tussen de aardepen en de brander moet  $2.0 \pm 0.5$  mm zijn.
- De onderlinge afstand tussen de twee pennen moet  $3.6 \pm 0.4$  mm zijn.

Het is belangrijk dat de vonk tussen de twee pennen gevormd wordt, en niet tussen de pen en de brander overslaat. Dit kan een heftige ontsteking tot gevolg hebben

Voor de correcte ontsteking van de brander is het belangrijk dat de ontsteekelektrode correct is afgesteld:

- De afstand tussen de elektrode en de brander moet  $5.0 \pm 0.5$  mm zijn.
- De afstand tussen de aardepen en de brander moet  $2.0 \pm 0.5$  mm zijn.
- De onderlinge afstand tussen de twee pennen moet  $3.6 \pm 0.4$  mm zijn.

Het is belangrijk dat de vonk tussen de twee pennen gevormd wordt, en niet tussen de pen en de brander

