

## GX8004

Stap 1: schroef de beugel met de 2 zelftappers aan de onderkant van de heater

Stap 2: bevestig het sifon in de beugel

Stap 3: sluit de slang van de heater aan op de haakse slangpilaar

Stap 4: sluit de afvoer aan

